Tube Guide | Tubstyrning

För tubytterdiameter 9,5-50,8 mm

Styr tuben genom tubplåt, bafflar och stödplåtar vid installation. Tube Guide fungerar som en styrspets som leder tuben genom hålen och underlättar kontrollerad införing.



Material och utbytbara borstar

Finns i aluminium, stål och rostfritt stål, med utbytbar borste i nylon eller rostfritt stål. Välj modell efter tubens ytterdiameter och godsklass.

Modellval

Modell	Tubytterdiameter, mm	Godsklass (gauge)
TTG-0	9,5	18-20
TTG-1	12,7	16-18
TTG-2	12,7	19-20
TTG-3	15,8	12-13
TTG-4	15,8	14-16
TTG-5	15,8	17-20
TTG-6	19,05	10-12
TTG-7	19,05	13-16
TTG-8	19,05	17-20
TTG-9	22,2	10-12
TTG-10	22,2	13-16
TTG-11	22,2	17-20
TTG-12	25,4	10-12
TTG-13	25,4	13-16
TTG-14	25,4	17-20

Serien finns för tubytterdiameter upp till 50,8 mm. Ange tubens ytterdiameter och godstjocklek vid förfrågan om dimensioner över 25,4 mm.

Tube Guide | Tube insertion guide

For tube outside diameters 9.5-50.8 mm

Guide tubes through tube sheets, baffles and support plates during installation. The Tube Guide pilots the tube as it passes through the aligned holes, supporting controlled tube insertion.



Materials and replaceable brushes

Available in aluminium, steel and stainless steel, with a replaceable nylon or stainless steel brush. Select the model for the tube outside diameter and wall gauge.

Model selection

Model	Tube outside diameter, mm	Wall gauge
TTG-0	9.5	18-20
TTG-1	12.7	16-18
TTG-2	12.7	19-20
TTG-3	15.8	12-13
TTG-4	15.8	14-16
TTG-5	15.8	17-20
TTG-6	19.05	10-12
TTG-7	19.05	13-16
TTG-8	19.05	17-20
TTG-9	22.2	10-12
TTG-10	22.2	13-16
TTG-11	22.2	17-20
TTG-12	25.4	10-12
TTG-13	25.4	13-16
TTG-14	25.4	17-20

The series is available for tube outside diameters up to 50.8 mm. Specify tube outside diameter and wall thickness when enquiring about sizes above 25.4 mm.